

WAP přes GPRS

Nehlídejte hodinky, užívejte si čas! Při surfování po WAPu přes GPRS neplatíte za dobu připojení, ale jen za opravdu přenesená data. GPRS je navíc rychlejší a levnější!

Nastavte si mobil v cuku letu:

Menu

Nastavení – Zvolit

Konfigurace - Zvolit

Osobní nastavení konfigurace - Zvolit

Stiskněte **Volby** a zvolte **Přidat nové**

Web - Zvolit

Název účtu: **GPRS WAP**

Domovská stránka: **http://wap**

Uživatelské jméno: **wap**

Heslo: **wap**

Použít preferovaný přístupový bod – Ne

Nastavení přístup. bodu - Zvolit

Proxy: **Povolit**

Proxy adresa: **10.11.10.11**

Číslo portu proxy: **80**

Nosič dat: **Datové pakety**

Nastavení nosiče - Zvolit

Přístupový bod dat. paketů: **wap (*)**

Typ sítě : **IPv4**

Typ autentizace: **Normální**

Uživatelské jméno: **wap**

Heslo: **wap**

Stiskněte 3x Zpět pro vrácení do menu **Osobní účty**

Zvolte **GPRS WAP** a stiskněte **Volby** a poté **Aktivovat**

* Používáte-li WAP přes GPRS s Vodafone kartou, zadejte: **owap**

A je to! Váš telefon má nastavený WAP přes GPRS.

Jak si nastavit WAP přes GPRS pomocí chytré SMSky

Nastavte si službu na telefonu pomocí chytré SMSky, kterou můžete zaslat přes aplikaci Snadné nastavení, dostupné

z Hlasové, Internetové nebo SMS samoobsluhy. Až vás telefon vyzve pro uložení chytré SMSky k zadání kódu **PIN**, pak zadejte kód **1234**.

Jak se připojit k WAPu přes GPRS

Spuštění wapu provedete dlouhým stlačením tlačítka "0" nula.