

WAP přes GPRS

Nehlídejte hodinky, užívejte si čas! Při surfování po WAPu přes GPRS neplatíte za dobu připojení, ale jen za opravdu přenesená data. GPRS je navíc rychlejší a levnější!

Nastavte si mobil v cuku letu:

Menu

Nástroje - stiskněte joystick

Nastavení - stiskněte joystick

Připojení – stiskněte joystick

Přístupové body - stiskněte joystick a poté volby

Nový přístup. bod - použít vých. nastavení

Název připojení – **GPRS WAP**

Datový nosič – **Paketová data**

Název přístupového bodu – **wap ***

Uživatelské jméno – **wap**

Vyžadovat heslo - **Ne**

Heslo – **wap**

Autentifikace – **Normální**

Domovská stránka - **http://wap**

Stiskněte Volby a zvolte Pokročilá nastavení

Typ sítě – **IPV4**

IP adresa telefonu - **Automatická**

DNS servery – **Automatická**

Adr. proxy serveru - **10.11.10.11**

Číslo portu proxy - **80**

Pomocí tlačítka Zpět se vraťte do základního menu

Menu

Služby - stiskněte joystick a poté **Volby**

Nastavení - stiskněte joystick

Přístupový bod - stiskněte joystick,

Definováno uživatelem - OK

Vyberte - **GPRS WAP**

Domovská stránka – **http://wap**

Načíst obr. a zvuky - **Ano**

Velikost písma - **Normální**

Výchozí kodování - **Automaticky**

Automatické záložky - **Vypnuté**

Velikost displeje - **Pouze vyb.tlač.**

Vyhledávací stránka – nezadávat

Hlasitost - Vypnutá

Vykreslování - Podle rychlosti
Cookie - Povolit
SkrytJava/ECMA - Povolit
Bezpečné varování - Zobrazovat
Potvrdit odesl. DTMF - Vždy
Pomocí tlačítka Zpět se vraťte do základního menu

A je to! Váš telefon má nastavený WAP přes GPRS.

* pokud používáte Vodafone kartu zadejte **owap**

Jak si nastavit WAP přes GPRS pomocí chytré SMSky

Nastavte si službu na telefonu pomocí chytré SMSky, kterou můžete zaslat přes aplikaci Snadné nastavení, dostupné z Hlasové, Internetové nebo SMS samoobsluhy. Až vás telefon vyzve pro uložení chytré SMSky k zadání kódu **PIN**, pak zadejte kód **1234**.

Jak se připojit k WAPu přes GPRS

Spuštění wapu provedete dlouhým ztlačením tlačítka nula.